

簡易取扱説明書

該当型番: HRX-435FN/TE, HRX-835/TE, HRX-1635/TE

作成: 株式会社ティービーアイ 技術本部 商品技術部



項目	ページ
ログイン・シャットダウン	3
ライブ	5
検索	8
再生	11
エクスポート(バックアップ)	12
アラーム停止	14

ログイン・シャットダウン





ログイン:

①右上のログインアイコンをクリック②ID/パスワードを入力してログイン

ログイン・シャットダウン



TREYE	□ 5イブ Q. 秋季 (2) 段定		2022-11-08 19:01:10 🔀 A admin * (?		
■ UXF 日 イベント	• CAM 01 +	● CAM 02	CAM 03	* 20	🖰 admin 📍 🕐 🕶
22×3 + 4⊕ ∧ ● 2⊕ CAM 01(10-1-1)					
 □ に昔 CAM 02(ポート2) □ に昔 CAM 03(ポート3) 					
C CAM 04((1-1-4)			and I all a		シャットダウン
CAM 06(192.168.30.9) CAM 06(192.168.30.9)					K
レイアウト + 回回の	(°CM 04	● CAM 05	● CAM 06	*	シャットダウン
田 Layout 01 の 田 レイアウト 01					
⊞.4				I	シャットダウンしてよろしいですか?
デ ジーケンス再生 「G					QK キャンセル
P12800	C 16 ®		E G d Lai	0.03	M



シャットダウン:

 ①右上のプルダウンからシャットダウンを選択
 ②OKをクリックしてシャットダウンを実行
 ③システム終了のポップアップが出てから、 製品に振動などを与えないように注意して、 電源ケーブルを抜いて電源をOFFしてください。

電源オフ後も15秒間は製品を動かさないでください。







				シーケンス切	晉時間: _ 5 秒 (560)	
		4		No.	シーケンスリスト	
				1	Layout02	-
				2	Layout01	
				3	Layout03	
	1)					+
一 シーケンス再生	6					
						+
		-1 11 0				+
TZ制御	~	C 6 📼				-
		and an and an and	1 1			

シーケンス表示 あらかじめ登録したレイアウト を選択して、シーケンス表示が 可能

- レイアウトリストのシーケンス登録ボタンからシーケンスを作成
- ② シーケンス再生ボタンで シーケンス表示を実行



ライブ









ズーム ライブ、および、再生画面では、 デジタルズームで映像を拡大表示で きます。

- チャンネルを選択した後、 ズームボタン [① をクリック
- ② 単画面表示に切り替わり、ズーム操作が可能
- ③ ミニマップ内の白枠をドラッグ することで拡大位置を変更可能







2



 ①画面右上のメニューから 「検索」 をクリック

②検索種類を選択





検索種類(検索)

	検索種類	内容
	時間検索	指定日時の録画データを検索
	イベント検索	チャンネル別に発生したイベントを検索
	テキストを検索	DVRに接続されているPOSシステムに入力されたデータを検索
検索	エクスポート検索	接続したストレージデバイス内のエクスポートデータを検索 Recorderフォーマットのデータのみ検索可能
	ARB検索	自動リカバリーバックアップのデータを検索 ※「ARB」オプションを有効にすることが条件
	ブックマーク検索	ブックマークに指定されたデータを検索







時間検索

 「時間検索」を選択
 レイアウトを選択
 検索するチャンネルを設定
 カレンダーから検索する日付を選択 選択した日付のデータが再生され、 タイムラインが表示されます。
 タイムラインから時刻を選択





一時停止状態



再生状態

	7	8	9			
$ \leq $	\$		5	$ \langle \rangle $	1x	•

	名称	機能説明
1	前のイベント	前のイベント映像に移動します。
2	前のフレームに移動	逆方向のキーフレーム (Iフレーム) に移動します。
3	再生	映像を再生します。
4	次のフレームに移動	次のフレームに移動します。
5	次のイベント	次のイベント映像に移動します。
6	倍速	映像の再生速度を選択します。 倍速:x1/8、x1/4、x1/2、x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x128、x256
7	高速逆再生	巻戻し再生時、使用します。 倍速:-x1/8、-x1/4、-x1/2、-x1、-x2、-x4、-x8、-x16、-x32、-x64、-x128、-x256 ■ 分割モードによって最大倍速に制限がかかることがあります。
8	一時停止	映像を一時停止します。
9	高速再生	正方向再生時、使用します。 倍速:x1/8、x1/4、x1/2、x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x128、x256 = 分割モードによって最大倍速に制限がかかることがあります。

エクスポート(バックアップ)



÷

ŧ

DST未適用

: 4.66G



①エクスポートボタン をクリック ②以降エクスポート画面での操作

項目	内容
チャンネル	バックアップするチャンネルを選択(複数選択可)
開始時刻	エクスポートの開始時刻を設定
終了時刻	エクスポートの終了時刻を設定
デバイス	認識したデバイス(USBメモリー、USB外付けHDD等)を選択
ファイルタイプ	SEC : 専用Viewerで再生可能 Recorder : NVRで直接再生可能 AVI : 汎用Viewerで再生可能
パス	バックアップするフォルダー名を入力
容量のチェック	バックアップ容量とデバイスの空き容量を表示

③「開始」をクリック

エクスポート(バックアップ)



注意事項

- エクスポート中は、レコーダーの動作が遅くなることがあります。
- エクスポート中、メニュー画面に切り替え可能ですが、録画データの再 生はできません。
- エクスポートが失敗した場合、「設定 → デバイス → 記憶装置」でHDD の容量と状態をチェックし、またHDDが正しく接続されているかどうか をチェックしてください。
- 空き容量が足りないUSBを挿入すると、容量計算の結果が正しく表示されないことがあります(※)。フォーマットしたり、データを削除して容量を確保してから再度試してください。

容量のチェック		
		エクスポートスペース 6.19G 使用領域 : 12.85G 空き領域 : 2.97G
	開始開じる	

※エクスポートスペースが赤文字表示の場合は空き容量不足です。 また、このとき計算結果が正しくないことがあります。

アラーム停止



①アラームオフボタン 🏠 をクリック





発行日	更新履歴
2022/11/17	初版リリース