OMUKAE 取扱説明書

1. 対応環境

対応OS:Windows10, Windows11, Android, iOS, iPadOS 推奨ブラウザ:Google Chrome最新バージョン 推奨モニターサイズ:8.3インチ以上 推奨モニター解像度:1920x1080以上

2. RESR-LF4のMQTTの設定

RESR-LF4の管理者メニューより、メニュー>通信>MQTTへと進み、OMUKAEゲートウェイ のモニターに表示されているIPアドレスに設定を変更する。 (下図の例では"192.168.12.193")



3. OMUKAE画面にアクセス

Webブラウザを開き、URL入力欄に「{OMUKAEゲートウェイのIPアドレス}:3000/home」 と入力する。(例 -> 192.168.12.193:3000/home) 下図のような画面が表示されるかを確認する。



4.教室情報の登録

画面右上の「教室」をクリックし、教室管理ページを開く。 登録したい教室名を入力し、「追加」ボタンを押す。

OMUKAE

5. 保護者情報の登録

画面右上の「保護者」をクリックし、保護者管理ページを開く。 RESR-LF4のユーザー情報を参照しながら、保護者情報を入力する。 ここで、OMUKAEの「認証情報」に該当するのが、RESR-LF4の「従業員番号」となる。



6. 園児情報の登録

画面右上の「園児」をクリックし、園児管理ページを開く。 登録したい必要事項を選択し、「追加」を押す。

OMUKAE

	園児情報	の追加		
	名前名前			
	保護者情報保護者	を選択	~	
	_{数室} 教室を	選択	~	
			追加	
名前	教室	保護者	細集	削除
山田はなこ	りんご組	山田太郎	編集	削除

7. シリアル(Client ID)の登録

画面右上の「シリアル」をクリックし、シリアル管理ページを開く。 接続したいRESR-LF4のシリアルを入力し、「追加」を押すことでRESR-LF4との接続を試み る。

OMUKAE

教室 保護者 園児 シリアル 通知音 CSVインポート CSVエクスポート

Sell Zill (Client	+ 10)/香報の追加	
シリアル(Client ID)情報の追加 シリアル(Client ID)		
シリアル(Clie	ent ID)	
		追加
CLIENT_ID	再接続	iki lok
42394dk	再接続	削除

8. 通知音の設定

画面右上の「通知音」をクリックし、通知音管理ページを開く。 こちらから通知音の変更が可能となる。

OMUKAE

1.お迎えだよー(女性)
2.お迎えだよー(男性) 3.保護者の方が参りました(女性)
4.保護者の方が参りました(男性)
<u> らビコリーン らビンボーン </u>

9. CSVインポート、CSVエクスポート

画面右上の「CSVインポート」をクリックし、CSVインポートページを開く。 教室、保護者、園児のCSVをアップロードし、「インポート」を押すことで開始される。

画面右上の「CSVエクスポート」をクリックすると、現在登録されているデータを抽出したものを CSV形式でダウンロードする。

ΟΜUKAE		教室	保護者	園児	シリアル	通知音	CSVインポ	- ト c	SVエクスァ	%− ト
	CSVインボート 教室のcsvファイルを選択してください、 ファイルを選択 躍然されていません 保護者のcsvファイルを選択してください、 ファイルを選択 選択されていません 朝処のcsvファイルを選択してください、 ファイルを選択 選択されていません ユンデールを選択									

10. 通知開始

ホーム画面に戻り、「開始」を押す。(現在時刻が表示される)



園児情報と保護者情報が紐づき、RESR-LF4にて顔認証が認証されれば通知が開始される。



